



Application: Application: Aplicación:

Lincoln Continental

Location of cabin filter:

In front of the windshield under the vent grille on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Standard & Phillips Screwdriver

To remove existing filter:

1. Turn off the ignition switch with the wipers in the up position.
2. Open the hood.
3. Pull the rubber cowl seal away from the cowl vent screen. Remove the right half of the cowl vent screen by placing your hand underneath the cowl vent screen and lifting straight up to release the four spring clips.
4. Remove the water shield by disengaging the two water shield locking tabs then sliding the water shield toward the front of the vehicle. After the locking tabs are disengaged from the water shield, lift the water shield up and away from the vehicle.
5. Remove the filter. Reverse the procedure to install the new filter.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous le grillage de ventilation du côté passager du véhicule.

Outils :

Tournevis régulier et cruciforme

Pour enlever le filtre actuel :

1. Fermez l'interrupteur d'allumage avec les essuie-glace positionnés vers le haut.
2. Ouvrez le capot.
3. Tirez le joint d'étanchéité en caoutchouc du capot en l'éloignant de la grille d'auvent. Enlevez la moitié droite de la grille d'auvent en plaçant votre main sous cette dernière et en la soulevant droit vers le haut pour libérer les quatre pinces à ressort.
4. Enlevez la feuille d'étanchéité en débrayant les deux ailerons de blocage qui la retiennent puis, faites-la glisser vers l'avant du véhicule.
Lorsque les ailerons de blocage sont libérés de la feuille d'étanchéité, soulevez cette dernière en l'éloignant du véhicule.
5. Enlevez le filtre. Inversez la procédure pour installer le nouveau filtre.

Ubicación de la caja del filtro:

Frente al parabrisas, debajo de la rejilla de ventilación, en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Destornillador estándar y Phillips

Para retirar el filtro existente:

1. Apague el interruptor de encendido con los limpiaparabrisas en posición vertical.
2. Abra el capó.
3. Retire la junta de sellado de goma de la rejilla de ventilación de la cubierta. Retire la mitad derecha de la rejilla de ventilación de la cubierta coloque su mano por debajo de la rejilla de ventilación de la cubierta y levántela hacia arriba para aflojar las cuatro abrazaderas de ballesta.
4. Retire la protección de agua al liberar las dos lengüetas de cierre para la protección de agua luego deslice la protección de agua hacia la parte frontal del vehículo. Una vez liberadas las lengüetas de cierre de la protección de agua, levante la protección de agua y retírela del vehículo.
5. Saque el filtro. Invierta el procedimiento para instalar el filtro nuevo.



700-710

cowl grille screw
vis de grille d'auvent
Tornillo de parrilla de cubretablero