

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin Bulletin d'installation Boletín de Instalación

C25876

Application: Application: Aplicación:

Always refer to your current application guide for updated instructions.

Ford Edge

Toujours vous référer au présent guide de l'application pour les instructions mises à jour.

Siempre consulte su guía de aplicación actual por instrucciones actualizadas.



Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Open glove compartment and release string hook on upper right hand corner of the glove compartment if you model has the string.
2. Push in on both sides of the glove compartment until the glove compartment comes forward and lift completely off.
3. Find the cabin filter access door and remove it.
4. Remove the dirty filter and replace with a clean filter.
5. Reverse steps 1-2 to complete installation.

Emplacement du filtre:

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant:

1. Ouvrez la boîte à gants et dégagez le crochet à ressort situé dans son coin supérieur droit, si votre modèle est équipé de la ficelle.
2. Poussez sur les deux côtés de la boîte à gants jusqu'à ce que celle-ci ressorte vers l'avant. Soulevez-la pour la dégager complètement.
3. Repérez la porte d'accès au filtre de l'habitacle et retirez-la.
4. Retirez le filtre sale et remplacez-le par un filtre propre.
5. Inversez les étapes 1 à 3 pour achever l'installation.

Ubicación:

Bajo el tablero del lado del pasajero, detrás de la guantera.

Para extraer el filtro:

1. Abra la guantera y desenganche la cuerda de retención de la tapa en la esquina superior derecha (si el modelo tuviera la cuerda).
2. Presione hacia adentro sobre ambos lados de la guantera hasta que la misma se mueva hacia adelante. Levántela para extraerla de la cavidad.
3. Quite la tapa de acceso al filtro.
4. Quite el filtro sucio y coloque el filtro nuevo.
5. Repita los pasos 1 a 3 en orden inverso para terminar la instalación.