



Application: Application: Aplicación:

Ford Thunderbird | Lincoln LS from 2002 | Jaguar S Type



Location of cabin filter:

On the passenger side of the vehicle in front of the windshield under the cowl vent screen.

Tools:

Standard screwdriver

To remove existing filter:

1. Open hood and locate the leaf screen panel on the passenger side of the cowl.
2. Using a standard screwdriver locate and pop out the six snap-on fasteners that secure the panel in place. Please note that one of the fasteners is located on the upper left side of the panel near the base of the hood hinge.
3. Once all fasteners are removed gently remove the leaf screen.
4. Unlatch and open the hinged lid under the panel.
5. The dirty filter is now visible remove the dirty filter and replace with clean filter.
6. Complete installation by reversing the procedure.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Du côté passager du véhicule, devant le pare-brise, sous le grillage de ventilation du capot.

Outils :

Tournevis régulier

Pour enlever le filtre actuel :

1. Ouvrez le capot et localisez le panneau de grillage à feuilles du côté passager du capot.
2. À l'aide d'un tournevis régulier, localisez puis retirez les six attaches à pression qui retiennent le panneau en place. Veuillez prendre note qu'une des attaches est localisée sur la partie supérieure gauche du panneau près de la base de la charnière du capot.
3. Une fois toutes les attaches enlevées, retirez délicatement le grillage à feuilles.
4. Dégagez le loquet puis ouvrez le couvercle à charnière sous le panneau.
5. Vous apercevrez alors le filtre souillé, enlevez-le puis remplacez-le par un filtre propre.
6. Finalisez l'installation en inversant la procédure.

Ubicación de la caja del filtro:

Del lado del pasajero del vehículo, frente al parabrisas, debajo de la rejilla de ventilación de la cubierta.

Herramientas:

Destornillador estándar

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó y busque el panel de rejillas de placas, en la cubierta, del lado del pasajero.
2. Utilice un destornillador estándar para ubicar y desprender los seis sujetadores de presión que aseguran el panel en su sitio. Observe que uno de los sujetadores se encuentra en la parte superior izquierda del panel cerca de la base de la bisagra del capó.
3. Una vez retirados todos los sujetadores, saque suavemente la rejilla de placas.
4. Libere y abra la tapa con bisagra ubicada por debajo del panel.
5. Ahora podrá ver el filtro sucio, quítelo y cámbielo por un filtro limpio.
6. Invierta el procedimiento para completar la instalación.