



Application: Application: Aplicación:

Hyundai Azera, Sante Fe, Sonata, Kia, Magentis, Optima



Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment.
2. Unclip the damper rod on the right side of the glove compartment on some models it may be necessary to remove the panel to the right side of the glove compartment to remove the damper rod.
3. Push inward on both sides of the glove compartment to disengage retainers and lower glove compartment.
4. Through the glove compartment opening locate the filter cover and remove.
5. Remove dirty filter and replace with clean filter.
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.

Emplacement du filtre :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Désenclenchez la bretelle située à droite de la boîte à gants. Sur certains modèles il est nécessaire de retirer le panneau situé à droite de la boîte à gants pour retirer la bretelle.
3. Poussez les deux côtés de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue, puis abaissez la boîte à gants.
4. Dans l'ouverture de la boîte à gants, repérez le couvercle du filtre et retirez-le.
5. Retirez le filtre sale et remplacez-le par un filtre propre.
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

Ubicación del filtro:

Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Desenganche la varilla amortiguadora en el lado derecho de la guantera; en algunos modelos puede ser necesario quitar el panel hacia el lado derecho de la guantera para quitar la varilla amortiguadora.
3. Presione hacia dentro en ambos lados de la guantera para desenganchar los retenes y bajar la guantera.
4. A través de la abertura de la guantera, localice la tapa del filtro y quitela.
5. Saque el filtro sucio y reemplácelo con un filtro limpio.
6. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.