



Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Cobalt, HHR Pontiac G5, Pursuit | Saturn Ion



Location of filter:

Behind the glove compartment, behind the cabin filter access door on the passenger side of the vehicle.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment. (Fig. 1)
2. Remove the rubber stops on each side of the glove compartment. (Fig. 2)
3. Disengage glove compartment by pushing in on each side of the glove compartment until the glove compartment can swing downward completely. (Fig. 3 and 4)
4. Locate the cabin filter door and raise the locking tab and open the door downward. (Fig. 5)
5. Remove the dirty filter and replace with a new filter. (Fig. 6)
6. Reverse steps 1-4 to complete installation

Emplacement du filtre :

Derrière la boîte à gants, derrière la porte d'accès au filtre de l'habitacle, du côté passager du véhicule.



Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants. (Fig. 1).
2. Retirez les butées en caoutchouc situées de chaque côté de la boîte à gants. (Fig. 2).
3. Désengagez la boîte à gants en poussant sur chacun de ses côtés jusqu'à ce qu'elle puisse s'ouvrir complètement vers le bas. (Fig. 3 et 4).
4. Repérez la porte du filtre de l'habitacle, soulevez la languette de verrouillage et ouvrez la porte vers le bas. (Fig. 5).
5. Retirez le filtre sale et remplacez-le par un nouveau filtre. (Fig. 6).
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.



Ubicación del filtro:

Detrás de la guantera, detrás de la puerta de acceso del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera (Figura 1).
2. Quite los topes de goma en cada lado de la guantera (Figura 2).
3. Desconecte la guantera, presionando hacia dentro en cada lado de la misma hasta que pueda girarse totalmente hacia abajo (Figuras 3 y 4).
4. Localice la puerta del filtro de cabina, levante la lengüeta de enganche y abra la puerta hacia abajo (Figura 5).
5. Quite el filtro sucio y reemplácelo con un filtro nuevo (Figura 6).
6. Invierte los pasos 1 al 4 para completar la instalación.

