



Application: Application: Aplicación:
 Cadillac CTS



Location of cabin filter:

In front of the windshield under the cowl cover on the passenger side of the vehicle.

To remove existing filter:

1. Open hood and remove the weather stripping for the passenger side cowl cover.
2. Remove the 4 screws that secure the passenger side cowl cover.
3. Remove cowl cover.
4. Remove the pins that secure the filter cover and remove.
5. Remove the existing dirty filter.
6. Install new filter.
7. Reattach the filter access door and pins that secure it.
8. Replace passenger side cowl cover and secure with 4 screws.
9. Replace weather stripping and close hood.

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous le couvercle de l'auvent, du côté passager du véhicule.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le capot et retirez le bourrelet de calfeutrage du couvercle de l'auvent du côté passager.
2. Retirez les 4 vis qui maintiennent en place le couvercle de l'auvent du côté passager.
3. Retirez le couvercle de l'auvent.
4. Retirez les goupilles qui maintiennent le couvercle du filtre en place, puis retirez celui-ci.
5. Retirez le filtre sale existant.
6. Installez le nouveau filtre.
7. Remettez en place la porte d'accès au filtre et les goupilles qui la maintiennent.
8. Remettez le couvercle de l'auvent du côté passager en place et fixez-le avec les 4 vis.
9. Remettez le bourrelet de calfeutrage en place et fermez le capot.

Ubicación del filtro de cabina:

Delante del parabrisas, debajo de la tapa del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó y quite el burlete de la tapa del cubretablero del lado del pasajero.
2. Quite los 4 tornillos que sujetan la tapa del cubretablero del lado del pasajero.
3. Quite la tapa del cubretablero.
4. Quite los pasadores que sujetan la tapa del filtro y quitela.
5. Quite el filtro sucio existente.
6. Instale el filtro nuevo.
7. Conecte de nuevo la puerta de acceso del filtro y los pasadores que la sujetan.
8. Reemplace la tapa del cubretablero del lado del pasajero y sujétela con 4 tornillos.
9. Reemplace el burlete y cierre el capó.