



**Application: Application: Aplicación:**

Mazda 3 and 5

**Location of cabin filter:**

Under the glove compartment on the passenger side of the vehicle



**To remove existing filter:**

1. Remove the two panels under the glove compartment by unclipping the tabs securing the two panels (the top panel has two tabs and the side panel has one).
2. Find and remove the junction box by removing all harnesses connected to the box and unscrewing the two clips securing it.
3. Remove the bracket that held the junction box by unscrewing the nuts that secure it.
4. Find and remove the harness on the cabin filter access door.
5. Remove the cabin filter access door by removing the 4 screws securing it.
6. Remove the dirty filters and replace with clean filters making sure the foam is to the top of the filter marked "top" in the above picture and that filter is inserted in the top of the housing and the filter marked "bottom" is inserted in the bottom (just like the above picture).

**Emplacement du filtre :**

Sous la boîte à gants, du côté passager du véhicule

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Retirez les deux panneaux situés sous la boîte à gants en désengageant les languettes retenant les deux panneaux (le panneau supérieur a deux languettes et le panneau latéral a une languette).
2. Repérez et retirez la boîte de connexion en retirant tous les faisceaux de fils reliés à la boîte et en dévissant ses deux clips de retenue.
3. Retirez le support de la boîte de connexion en dévissant ses écrous de retenue.
4. Repérez et retirez les faisceaux de fils de la porte d'accès au filtre de l'habitacle.
5. Retirez la porte d'accès au filtre de l'habitacle en retirant ses 4 vis de retenue.
6. Retirez les filtres sales et remplacez les par des filtres propres en veillant à ce que la mousse soit au-dessus du filtre indiqué par « top » sur l'image ci-dessus, à ce que ce filtre soit inséré au-dessus du boîtier et à ce que le filtre indiqué par « bottom » soit inséré en bas (tout comme sur l'image ci-dessus).

**Ubicación del filtro:**

Bajo la guantera, del lado del pasajero

**Extracción del filtro existente:**

1. Desmonte los dos paneles ubicados bajo la guantera. Para ello, desenganche las pestañas de fijación de ambos paneles (el panel superior tiene dos pestañas y el panel lateral tiene una pestaña).
2. Ubique y desmonte la caja de conexiones. Para ello, retire todos los arneses de conexiones acoplados a la caja y luego afloje con un destornillador los dos sujetadores de fijación de la caja.
3. Desmonte la ménsula de soporte de la caja de conexiones desenroscando las tuercas de fijación.
4. Ubique y desmonte el arnés de conexiones de la tapa de acceso al filtro de cabina.
5. Desmonte la tapa de acceso al filtro de cabina, aflojando los cuatro tornillos de fijación de la misma.
6. Extraiga los filtros sucios y coloque los filtros limpios. Asegúrese de que la espuma sintética quede arriba del filtro indicado como "superior" ("top") en la imagen, y que el filtro quede instalado en la parte superior del compartimiento. Verifique que el filtro marcado como "inferior" ("bottom") quede instalado en la parte de abajo (tal como se indica en la imagen).