



**Application:** Application: Aplicación: Location of cabin filter: Behind glove compartment, behind cabin filter access door on the passenger side of the vehicle  
Mazda 6



**To remove existing filter:**

1. Open glove compartment (Fig 1).
2. Locate and unclip the glove compartment hydraulic retaining device from the right hand side of the glove compartment (Fig. 2).
3. Push in on both sides of the glove compartment door until the stop pins are clear of the the glove compartment frame which allows the glove compartment door to swing completely downward (Fig 3, 4).
4. Locate the cabin filter access door and unfasten the clasp securing the filter access door. Remove the door (Fig 5, 6).
5. Remove dirty filter as shown in Fig. 7 and replace with clean filter as shown in Fig. 8
6. Complete installation by reversing steps 1-4.

**Important:** re-install the hydraulic retaining device to the right side of the glove compartment.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Derrière la boîte à gants, derrière la porte d'accès au filtre de l'habitacle, du côté passager du véhicule

**Ubicación del filtro de cabina:**

Detrás de la guantera, detrás de la puerta de acceso del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Ouvrez la boîte à gants (Fig 1).
2. Repérez et désengagez le dispositif de retenue hydraulique de la boîte à gants, situé à droite de la boîte à gants (Fig. 2).
3. Appuyez sur les deux côtés de la boîte à gants jusqu'à ce que les goupilles d'arrêt soient dégagées du cadre de la boîte à gants, ce qui permet à la porte de la boîte à gants de s'ouvrir complètement vers le bas (Fig 3, 4).
4. Repérez la porte d'accès au filtre de l'habitacle et détachez la fermeture retenant la porte d'accès au filtre. Retirez la porte (Fig 5, 6).
5. Retirez le filtre sale tel qu'indiqué à la Fig. 7, puis remplacez-le par un filtre propre tel qu'indiqué à la Fig. 8
6. Achevez l'installation en inversant les étapes 1 à 4.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la guantera (Figura 1).
2. Localice y desenganche el dispositivo de retén hidráulico de la guantera en el lado derecho de la guantera (Figura 2).
3. Presione hacia dentro en ambos lados de la guantera hasta que los pasadores de tope se hayan separado del marco de la guantera, permitiendo así que la guantera se gira totalmente hacia abajo (Figuras 3, 4).
4. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina y desenganche el sujetador que sujeta la puerta de acceso del filtro. Quite la puerta (Figuras 5, 6).
5. Quite el filtro sucio según se muestra en la Figura 7 y reemplácelo con un filtro limpio, según se muestra en la Figura 8
6. Complete la instalación, invirtiendo los pasos 1 al 4.

**Importante:** Reinstale el dispositivo de retén hidráulico en el lado derecho de la guantera.

**Important:** réinstallez le dispositif de retenue hydraulique situé à droite de la boîte à gants.

