




Application: Application: Aplicación:
Lexus LS430, GS430, GS300, SC430



Location of filter:

Behind the glove compartment, behind the cabin filter access door on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Open glove compartment and locate the mini-shock or cable located on the right side of the glove compartment.
2. Remove the mini-shock or cable and push in on both sides of the glove compartment to release the glove compartment stops and swing the glove compartment downward.
3. Locate and remove the cabin filter access door by pushing in on the clips on both sides of the door.
4. Remove the dirty filter and replace with clean filter.
5. Reverse steps 1 thru 4 to complete installation.

Emplacement du filtre :

Derrière le compartiment à gants, derrière la porte d'accès au filtre de l'habitacle du côté passager du véhicule.

Outils :

Inconnu ou non requis.

Pour enlever le filtre actuel :

1. Ouvrez le compartiment à gants et localisez le petit sandow ou câble situé sur le côté droit.
2. Retirez le petit sandow ou câble et poussez sur les deux côtés du compartiment à gants afin de le libérer de ses taquets et faites-le pivoter vers le bas.
3. Localisez puis retirez la porte d'accès au filtre de l'habitacle en poussant sur les pinces des deux côtés de la porte.
4. Enlevez le filtre souillé et remplacez-le avec un nouveau filtre.
5. Inversez les étapes 1 à 4 afin de finaliser l'installation.

Ubicación de la caja del filtro:

Detrás del compartimiento de la guantera, detrás de la puerta de acceso a la caja del filtro en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Desconocidas o no requeridas.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera y busque el amortiguador pequeño o el cable ubicado del lado derecho de la guantera.
2. Quite el amortiguador pequeño o cable y empuje los dos lados del compartimiento de la guantera a fin de liberar los topes y girar el compartimiento de la guantera hacia abajo.
3. Ubique y retire la puerta de acceso de la caja del filtro al presionar sobre los sujetadores ubicados en ambos lados de la puerta.
4. Retire el filtro sucio y cámbielo por un filtro limpio.
5. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.